

KAWASAKI Vulcan S

ab Baujahr 2015 / from date of manufacture 2015

Solorack mit Rückenlehne / with back rest

Artikel Nr.: / Item-no.: **6112523 00 01** Schwarz/black

Solorack ohne Rückenlehne / without back rest

Artikel Nr.: / Item-no.: **6002523 00 01** Schwarz/black



DE INHALT GB CONTENTS

1x	700008933	Solorack mit Rückenlehne
oder		
1x	700008934	Solorack ohne Rückenlehne
1x	700008933	Solorack with back rest
or		
1x	700008934	Solorack without back rest

DE BENÖTIGTE WERKZEUGE GB TOOLS REQUIRED

Inbusschlüssel 6
Allen key 6

Kombinierbar mit C-Bow Halter 6302524 / combinable with C-Bow Holder 6302524



Als weiteres Zubehör lieferbar / Also available:

6302524 00 01 C-Bow Halter für Weichgepäck, schwarz / C-Bow holder for softbags, black
5012524 00 01 Motorschutzbügel, schwarz / Engine guard, black

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

KAWASAKI Vulcan S

ab Baujahr 2015 / from date of manufacture 2015

Solorack mit Rückenlehne / with back rest

Artikel Nr.: / Item-no.: **6112523 00 01** Schwarz/black

Solorack ohne Rückenlehne / without back rest

Artikel Nr.: / Item-no.: **6002523 00 01** Schwarz/black



DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Soziussitzbank abnehmen.
Den Halter des Sitzes demontieren, er entfällt.
Montage des Soloracks:
an den Originalverschraubungspunkten mit den
Originalschrauben.

Dismantle passengers seat.
Dismantle holder shown in the picture.
Holder is obsolete.
Fastening of the Solorack:
at the original bolting points with original screws

