

HAUPTSTÄNDER / CENTER STAND

Moto Guzzi V7 Stone Special Edition
(2022-2023)

Art.Nr./Item-no.:

505558 00 01 schwarz/black



Inhalt

1x 700013079 Hauptständer

1x 700009670 Halteadapter

1x 700013096 Schraubensatz:

- 1x 700012923 Feder Typ 2
- 1x Sechskantschraube M8x60
- 1x Sechskantschraube M8x35
- 1x Zylinderschrauben M10x135
- 3x U-Scheiben ø10,5
- 1x selbstsichernde Mutter M10
- 2x Mutter M8
- 1x Stahldistanz (verzinkt) ø20xø11x105mm
- 1x Kabelbinder 360mm schwarz

Content


1x 700013079 Center stand

1x 700009670 Adapter



1x 700013096 Screw kit:

- 1x 700012923 Spring type 2
- 1x Hexagon screw M8x60
- 1x Hexagon screw M8x35
- 1x Allen screw M10x135
- 3x Washer ø10,5
- 1x Self-lock nut M10
- 2x Nut M8
- 1x Steel spacer ø20xø11x105mm
- 1x Cable tie 360mm black


Benötigte Werkzeuge / Required tools



Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet



Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Alle beweglichen Teile einfetten. Schrauben mit Sicherungsmittel sichern.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.


Grease all moving parts. Use liquid threadlocker to secure all screws and nuts.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Die Quertraverse am unteren Rahmen demontieren - diese entfällt. Hierfür muss der Auspuff auf der linken Seite gelöst werden. Bei neuen Modellen muss der Aktivkohlefilter gelöst werden.

1



Vorbereitung des Hauptständers:

zuerst wird die mitgelieferte Stahldistanz $\varnothing 20 \times 11 \times 105$ mm zusammen mit der U-Scheibe $\varnothing 10,5$ in den Hauptständer eingeschoben.

Alle beweglichen Teile einfetten!

Dismantle the crossmember on the lower frame - this is obsolete. For this, the exhaust on the left side must be loosened. For new models the carbon filter must be loosened.

Preparation of the centre stand:

first the supplied steel spacer $\varnothing 20 \times 11 \times 105$ mm is inserted in the centre stand together with washer $\varnothing 10,5$.
Grease all moving parts!



Montageanleitung / Installation Instruction

Montage des Halteadapters: ①

Nun wird der Halteadapter wie gezeigt am Hauptständer befestigt.


Die Befestigung erfolgt mit der Zylinderschraube M10x135 sowie U-Scheiben und selbstsichernder Mutter M10.

Alle beweglichen Teile einfetten!

Fastening of the adapter: ①

Mount the adapter to the centre stand using allen screw M10x135 with washer and self lock nut M10.

Grease all moving parts!



Montage Verdrehsicherung: ②

Eine Sechskantschraube M8x60 wird als Verdreh-sicherung des Hauptständers in die Mutter an dem Halteadapter soweit eingedreht, dass sie an der Außenseite der aufgeschweißten Distanz bündig ist. Siehe Bild.

ACHTUNG: Die Schraube muss als Verdrehsicherung unbedingt montiert werden!

Fastening screw to prevent rotation: ②

A hexagon screw M8x60 is screwed in the nut at the adapter as far as that it is flush with the outside of the welded spacer. See picture.

ATTENTION: The screw must be installed to prevent rotation of the stand.



Montage Anschlag: ③


Eine Sechskantschraube M8x35 wird als Anschlag mit den zwei Muttern M8 am Hauptständer befestigt.

ACHTUNG: Nach Einstellen der Schraube die Schräglagenfreiheit prüfen / von einer Fachwerkstatt prüfen lassen.



Mounting stop screw: ③

A hexagon bolt M8x35 is attached as a stop with the two M8 nuts on the center stand.

ATTENTION: After adjusting the screw, check the ground clearance / let it check by a specialist workshop.



2



Montageanleitung / Installation Instruction

Montage des Hauptständers:

Diesen an der Position der Originaltraverse einbauen. Er wird, wie gezeigt, am besten von hinten eingeführt.


Die in Schritt 2 eingedrehte Sechskantschraube muss auf der linken Seite sein.

Fastening of the centre stand:

Install this instead of the original crossmember. It is, as shown, best introduced from behind.


The hexagon bolt screwed in step 2 must be on the left side.

3



Halteadapter ausrichten und mit der Originalschraube sowie Scheibe und Mutter locker anschrauben. Die Vierkant-Verdrehsicherung muß dabei am Rahmen anliegen - siehe Pfeil.

Align the adapter and screw on loosely with the original screw and washer and nut. The square-turning must fit tightly to the frame - see arrow.




Den Halteadapter so positionieren, dass die vorher eingedrehte Sechskantschraube sich in die freie Bohrung am Rahmen eindrehen lässt. (Kleine 1/4" Ratsche mit Verlängerung und Gelenk verwenden) Die Schraube leicht anziehen. Nun die Originalschraube festziehen.

ACHTUNG: Die Schraube muss als Verdrehsicherung unbedingt in die Bohrung am Rahmen eingedreht werden!

Position the holding adapter so that the previously mounted hexagon screw can be screwed into the open hole on the frame (use small 1/4" „ratchet with extension and joint). Slightly tighten the screw. Now tighten the original screw.

ATTENTION: The screw must be screwed into the open hole on the frame to prevent rotation!



Montageanleitung / Installation Instruction

Montage des Aktivkohlefilters (sofern vorhanden):

Der Filter wird mit dem Kabelbinder wieder am Halteblech befestigt.

4

Mounting the carbon filter again(if fitted):

The filter is fastened to the mounting plate with a cable tie.

Montage der Feder:

Die Feder Typ 2 am Bolzen des Adapters und am Bolzen des Hauptständers einhängen.

Der Ständer muss sich frei Bewegen und leicht nach oben klappen.

Wir empfehlen für die Montage das als Zubehör erhältliche Federmontage-Werkzeug (Art.-Nr.: 700030).

Fastening of the spring:


Mount spring to the existing holders on the adapter and on the centre stand.

The stand must be freely moving and slightly tilted upwards.

We recommend our spring-mounting kit (Item.-No.: 700030).



1x



Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de

HEPCO&BECKER

505558 00 01

5

PA250826